

Når du skal bruke båten (Else)

1. Sett på plass lenserøret
2. Sjekk om det er mye vann i motorrommet ved å åpne luke i gulvet.
Dersom det er mye vann, trekk ut lensebryteren ved siden av nøkkelen og vannet pumpes ut automatisk. **NB: husk å skru av lensepumpen igjen.**
3. Vri nøkkel til høyre og glød ca. 10 sek.
4. Vri nøkkel videre mot høyre og start motoren.

Etter bruk

1. Skru av motoren 😊
2. Ta ut lenserøret
3. Fortøy båten riktig, båten må ikke bli hengende i luften ved lavvann.

Ved spørsmål:

Geirulf: 982 87 915

Torgeir: 901 37 779

Thor: 97164398

Når du skal bruke båten (Anne)

1. Lukk selvlensing dersom det er flere enn 25 personer med bagasje.
2. Vri nøkkel til gløding, glød ca. 10 sek.
3. Vri videre og start motoren.

Etter bruk

1. Åpne selvlensing (dersom den har vært lukket).
2. Fortøy båten riktig, båten må ikke bli hengende i luften ved lavvann.

Ved spørsmål:

Geirulf: 982 87 915

Torgeir: 901 37 779

Thor: 971 64 398

Nøkkel henger i skapet på båten og skal henge der etter bruk.

Diesel livbåter: Kanner og trakt står i utstysrom i fjellet. Fyll opp tanken før avreise.

Bensin til 9.9 hester: Ferdigblandet bensin står i utstysrommet i fjellet, fyll opp før avreise.

